

Zusammenlegen einer KF-Rettungsleiter

Verteilen Sie die Sprossen der KF-Leiter der Länge nach im Raum und legen Sie die oberste Sprosse auf eine Tischkante oder auf den Fußboden.

Bei Ausführung -A (mit Abstandhalter) empfiehlt es sich, die Leiter so zu legen, dass die Abstandhalter nach unten zeigen.

Spannen Sie die erste und die zweite Sprosse so weit wie möglich auseinander und setzen Sie die Sprossen der Reihe nach, **halb rechts- und halb linksdrehend**, untereinander.



Beginnen Sie dazu mit der zweiten Sprosse und drehen Sie diese um 180°, so dass die Seile ihren Platz im Profil der ersten Sprosse finden.

Danach drehen Sie die dritte Sprosse um 180° in die entgegengesetzte Richtung, so, dass die Seile im Profil der zweiten Sprosse liegen (siehe Zeichnung).



Verfahren Sie so weiter, bis alle Sprossen wie Sattel über Sattel aufeinanderliegen.

Drücken Sie nun den Sprossenstapel fest zusammen, und streifen Sie die Halteklammer über die Sprossen. - Fertig!

Die wechselweise Drehung der Sprossen (halb links / halb rechts) bewirkt zum einen die schnellere Einsatzbereitschaft der zusammengelegten Leiter im Gefahrenfall und zum anderen die Ausrichtung der Abstandhalter in eine Richtung (Ausführung -A).