

Wartungsinformation

KLETTER-FIX® Kompakt und Modul Rettungsleiter

1. Allgemeine Hinweise

Die KLETTER-FIX Rettungsleiter ist ein Rettungs- und Fluchtmittel zur Verwendung im Notfall. Um die dauerhafte Funktionsfähigkeit und Sicherheit sicherzustellen, ist die Leiter regelmäßig zu prüfen und sachgerecht zu lagern.

2. Wartungs- und Prüffristen

Grundsätzlich ist bei normaler Nutzung und sachgerechter Lagerung eine jährliche Sicht- und Funktionsprüfung ausreichend.

Zusätzliche Prüfungen sind erforderlich:

- ✓ nach jeder Benutzung
- ✓ nach außergewöhnlicher Belastung
- ✓ nach Sturz- oder Schlagbeanspruchung
- ✓ bei längerer unsachgemäßer Lagerung
- ✓ bei sichtbaren Beschädigungen oder Verschmutzungen

3. Umfang der Sichtprüfung

Im Rahmen der jährlichen Sichtprüfung sind insbesondere folgende Komponenten auf sichtbare mechanische Schäden, Verformungen oder Verschleiß zu kontrollieren:

Sprossen

Prüfung auf:

- ✓ Verformungen
- ✓ Risse
- ✓ starke Kratzer oder Kerben
- ✓ Korrosion oder starke Abnutzung

Sichtbares Stahlseil

Prüfung auf:

- ✓ Drahtbrüche
- ✓ Knicke
- ✓ Quetschungen
- ✓ Korrosion

Stahlhaken

Prüfung auf:

- ✓ Verformungen
- ✓ Beschädigungen
- ✓ Korrosion
- ✓ Beschädigungen der Schutzummantelung (falls vorhanden)

4. Reinigung und Pflege

Die Rettungsleiter ist sauber und trocken zu halten.

Zur Reinigung wird empfohlen:

- ✓ Reinigung mit einem feuchten Tuch
- ✓ Verwendung milder Reinigungsmittel
- ✓ keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel verwenden
- ✓ keine Hochdruckreiniger einsetzen

Nach Kontakt mit Feuchtigkeit oder aggressiven Umwelteinflüssen ist die Leiter vollständig zu trocknen.

5. Lagerung

Die Lagerung sollte:

- ✓ trocken
- ✓ sauber
- ✓ vor direkter UV-Strahlung geschützt erfolgen.

Die Rettungsleiter darf nicht dauerhaft:

- ✗ hoher Feuchtigkeit,
- ✗ Chemikalien,
- ✗ Salzwasser,
- ✗ oder mechanischer Belastung ausgesetzt werden.

6. Außerbetriebnahme

Die Rettungsleiter ist sofort außer Betrieb zu nehmen, wenn:

- ✓ Zweifel an der sicheren Funktion bestehen,
- ✓ sichtbare Beschädigungen vorhanden sind,
- ✓ tragende Komponenten beschädigt sind,
- ✓ Drahtbrüche oder Verformungen am Stahlseil festgestellt werden,
- ✓ der Haken oder die Sprossen beschädigt oder deformiert sind.

Beschädigte Rettungsleitern dürfen nicht weiterverwendet werden.

7. Dokumentation der Prüfung

Es wird empfohlen, sämtliche Wartungs- und Sichtprüfungen schriftlich zu dokumentieren. Die Dokumentation sollte mindestens enthalten:

- ✓ Prüfdatum
- ✓ Name der prüfenden Person
- ✓ Ergebnis der Prüfung
- ✓ festgestellte Mängel
- ✓ ggf. durchgeführte Maßnahmen

8. Herstellerhinweis

Bei sachgerechter Behandlung und regelmäßiger Kontrolle kann die Rettungsleiter über viele Jahre sicher verwendet werden.

Es dürfen ausschließlich Originalteile und freigegebene Komponenten verwendet werden. Veränderungen oder eigenmächtige Reparaturen an tragenden Bauteilen sind unzulässig und können die Sicherheit beeinträchtigen.

Kontakt:

Safety Steps GmbH
Zuschlagsweg 17
27793 Willdeshausen

Tel.: +49 (0)4431 74894-20
E-Mail: info@safetysteps.de

www.safetysteps.de